

Framerunner: tips voor gebruik

- Voor gebruik de bandenspanning nakijken. De banden hoeven niet elke keer voor gebruik opgepompt te worden maar wel regelmatig (1 x per 3 weken, ligt eraan hoe vaak de racerunner gebruikt wordt). Het speciale ventielverloop dat hiervoor nodig is, is bijgeleverd.
- Let erop dat als de achterwielen op de racerunner worden gezet/gedraaid dat de bout recht in de koker/kolom wordt gedraaid. Draai je de bout scheef in dan kan het schroefdraad kapot gaan of het wiel kan er niet meer afgedraaid worden.
- Kijk regelmatig na of de bout (met name de linkerkant achterwiel) nog vastzit (met behulp van de meegeleverd inbussleutel). Tijdens het gebruik kunnen de bouten namelijk iets lostrillen.
- De veer, die het stuur recht houdt, kun je eraf halen met de bijgeleverde inbussleutel.

Let op!!! Hoe de droplink te gebruiken



Zadel iets omhoog tillen, hendel droplink omhoog trekken. Hendel droplink zijwaarts draaien.



Zadel gaat naar beneden.



Zadel weer omhoog doen, hendel droplink vastpakken, weer omhoog draaien totdat de hendel droplink vastklikt.

Dus de drop-link alleen bedienen/gebruiken met de hendel.